


Paso 1 : Conectar A Computadora

A) Desconectar fuente de poder del pedal.




B) Conectar cable micro-USB de la computadora al pedal.




Paso 2 : Abrir "NUX DFU Updater"


A) Click on: NUX DFU Updater



B) Mantener presionado el switch & conectar la fuente de poder.



Paso 3 : Seleccionar Pedal Bin




A) Click en: **Select File**



B) Seleccionar archivo bin(zip)

Paso 4 : Empezar Actualización



Start Update




Luz Intermitente
(Durante & Después De Completar La Actualización)

Paso 5 : Esperar Que Se Instale Archivo


¡¡ No Desconectar Pedal !!

Cuando Termine La Actualización, Dirá:
"Update Finished"



Paso 6 : Finalizando Actualización

A) Cerrar Ventana



B) Desconectar poder & micro-USB del pedal



C) ¡¡ Disfruta el pedal !!