


## Paso 1 : Conectar A Computadora

A) Desconectar fuente de poder del pedal.




B) Conectar cable micro-USB de la computadora al pedal.




## Paso 2 : Abrir "NUX DFU Updater"

A) Click on: NUX DFU Updater



B) Mantener presionado el switch & conectar la fuente de poder.



## Paso 3 : Seleccionar Pedal Bin




A) Click en: **Select File**



B) Seleccionar archivo bin(zip)

## Paso 4 : Empezar Actualización



**Start Update**




**Luz Intermitente**  
(Durante & Despues De Completar La Actualización)

## Paso 5 : Esperar Que Se Instale Archivo


¡¡ No Desconectar Pedal !!

Cuando Termine La Actualización, Dirá:   
"Update Finished"



## Paso 6 : Finalizando Actualización

A) Cerrar Ventana



B) Desconectar poder & micro-USB del pedal



C) ¡¡ Disfruta el pedal !!